


KM2200

Smart socket Wi-Fi

Extended manual



BEDIENUNGSANLEITUNG **DE**

OWNER'S MANUAL **EN**

INSTRUKCJA OBSŁUGI **PL**

MANUAL DE UTILIZARE **RO**

INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

1. Înainte de a conecta dispozitivul la priza de alimentare, asigurați-vă că tensiunea indicată pe dispozitiv corespunde tensiunii din priza de alimentare.
2. Deconectați dispozitivul de la priză dacă nu va fi folosit pentru o lungă perioadă de timp.
3. Protejați dispozitivul de expunerea la temperaturi ridicate sau scăzute.
4. Protejați dispozitivul de umiditate, apă și alte lichide. Nu manipulați acest dispozitiv având mâinile ude.
5. Nu utilizați dispozitivul acolo unde este interzisă utilizarea benzii de 2,4 GHz.
6. Înainte de a curăța dispozitivul, asigurați-vă că este deconectat de la alimentare.
7. Curățați acest dispozitiv în mod regulat, cu o cârpă moale și uscată, fără agenți abrazivi.
8. Nu dezamblați sau încercați să reparați dispozitivul. În caz de deteriorare sau defecțiune, contactați punctul de service autorizat.


FUNȚIONARE

Conectare


- Descărcați și rulați aplicația TuyaSmart din PlayStore sau AppStore. **Atenție:** capturile de ecran afișate pot fi diferite de versiunea curentă a aplicației.
1. Înscrieți-vă și / sau conectați-vă la aplicația Tuya. Este posibil să utilizați aplicația fără cont, totuși este necesar să configurați o casă și să adăugați membri ai familiei (atingeți pentru a utiliza aplicația fără cont)
 2. Pentru a adăuga soclul inteligent, apăsați butonul Adăugare dispozitiv.
 3. Selectați opțiunea Smart socket (Wi-Fi).
 4. Selectați o rețea și introduceți parola.
Atenție: asigurați-vă că ruterul funcționează pe banda de 2,4 GHz (5 GHz nu sunt acceptate).
 5. Conectați priza inteligentă la o priză de alimentare. Apăsați butonul Următor. (Dacă priza inteligentă va fi utilizată cu un dispozitiv de mare putere, conectați-o la priza de alimentare cu împământare.)
 6. Țineți apăsat butonul de alimentare timp de 5 secunde. Apăsați butonul Următor.
 7. Iluminarea butonului ar trebui să înceapă să clipească. Confirmați și apăsați butonul Următor.
 8. Așteptați până când aplicația adaugă soclul inteligent.
 9. Gata! Priza inteligentă a fost adăugată. Dacă doriți să schimbați numele prizei inteligente, apăsați butonul Editați și introduceți numele. Apăsați butonul Terminat.
 10. Pe ecranul principal puteți porni și opri dispozitivul conectat la priza inteligentă. Atingeți numele soclului pentru a vedea detalii.





11. Pe acest ecran puteți porni și opri dispozitivul conectat, precum și seta programul.




1




2




3



4




5




6




7




8



9



10




11

RO

Setare





1. Apăsați numele prizei inteligente. Va apărea ecranul prizei.
2. Apăsați prima pictogramă ceas pentru a seta cronometrul. După setare, priza inteligentă se va activa sau dezactiva, în funcție de starea sa atunci când s-a făcut setarea.
3. Apăsați a doua pictogramă ceas pentru a seta un program.
 - a. Apăsați butonul Add pentru a seta programul. Setati ora, modul repetare (implicit este o dată), notificare și selectați dacă doriți o notificare.
 - b. Apoi, selectați dacă doriți ca soclul să fie activat sau dezactivat.
 - c. Apăsați butonul Save pentru salvare.

Atenție: dacă doriți să setați priza să pornească și să se dezactiveze la o anumită oră, setați prima programare cu ora de pornire, apoi setați a doua, cu ora de oprire.



Crearea unui profil pentru casă

1. Din meniul principal mergeți la meniul Me.
2. Apăsați butonul Home management.
3. Apăsați butonul Create a home, sau selectați un profil casă (home) existent pentru a-l edita.
4. Setati numele home.
Opțional: setati localizarea casei.
5. Selectați camerele din casă sau adăugați camerele proprii.
6. Apăsați butonul Save.
7. Mergeți înapoi în meniu și selectați casa dvs. din listă.
8. Vor fi afișate toate dispozitivele și camerele.
9. Pentru a adăuga un dispozitiv sau o cameră, selectați camera și apăsați butonul Add device.
10. Repetați pașii 3-10. Înainte de apăsarea pe butonul Done, selectați o cameră în care doriți să adăugați o priză.




RO


Adăugarea membrilor familiei

Atenție: pentru adăugarea membrilor familiei este necesară logarea în toate dispozitivele (dispozitiv principal și dispozitivele membrilor).


1. Mergeți la Me meniși selectați Home Management.
2. Selectați casa dvs. și apăsați butonul Add Member.
 - Automat:
 - a. Selectați opțiunea App account.
 - a. Introduceți numele membrilor. În Account, introduceți adresa de email, care este înregistrată în aplicația dispozitivelor membrilor.
 - a. După un moment, apare o notificare în aplicația dispozitivelor membrilor despre adăugarea la casă. Confirmați.
 - a. Gata. Acuma membrii pot controla dispozitivele adăugate la casă.
 - Manual:
 - a. Selectați opțiunea More. Va fi afișat un cod pentru invitație.
 - b. Pe dispozitivele membrilor, mergeți la Me meniși deschideți meniul Home management.
 - c. Selectați opțiunea Join a home.
 - d. În câmpul invitation code, introduceți codul de invitație din dispozitivul principal. Apăsați butonul Next.
 - e. Gata. Acuma membrii pot controla dispozitivele adăugate la casă.




1




2




2



a




b





c

RO

Manual



Invitation code: [blurred]
 [blurred] invites you to join "Test"
 App. Please download [Tiiva]



Asocierea cu asistent vocal (voice assistant)

Hey Google

Pentru a asocia priză cu asistentul vocal Google voice, instalați și configurați mai întâi aplicația Google Home. Pentru aceasta, citiți introducerea Google Home.

1. Mergeți în Me menu și apăsați butonul Google Assistant.
2. Apăsați butonul Link with Google Assistant.
3. Deschideți link-ul cu aplicația Google Home.
4. Google Home se va deschide. Apăsați butonul Begin.
5. Selectați contul Google care va fi asociat cu aplicația Tuya.
6. Permiteți localizarea când apare cererea de permisiune.
7. În lista Home controlează și selectați Tuya Smart app.
8. Apăsați Agreeși butonul de link.
9. După un timp, va fi afișată lista cu dispozitivele conectate. Apăsați butonul Done.
10. Gata. Acum puteți închide aplicația Google Home app. După apariția promptului asistentului, puteți spune prizei să pornească sau să se oprească. De exemplu: "Turn on the socket in kitchen". Asistentul va recunoaște numele camerei și a prizei.

Amazon Alexa

1. Mergeți în meniul Me menuși apăsați butonul Alexa.
2. Apăsați butonul Sign In With Amazon.
3. Logați-vă în contul dvs. Amazon.
4. Apăsați butonul de Link.

Compania Lechpol Electronics declară prin prezenta că Priză inteligentă Wi-Fi KM2200 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al Declarației de Conformitate UE este disponibil la următoarea adresă: www.lechpol.eu.



Romania

Reciclarea corectă a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrică și electronică)



Marcajale de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte daunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială. Distribuitor: Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

RO