


# Wireless earphones **KMP70BT**



Bedienungsanleitung

Owner's manual

Instrukcja obsługi

Manual de utilizare

Deutsch

English


Polski

Română

## Instructiuni privind siguranta

- Va rugam sa cititi cu atentie manualul inainte de a utiliza aparatul si pastrati manualul pentru consultari ulterioare.
- Va rugam sa reduceti volumul dispozitivului audio inainte de conectarea castilor pentru a evita astfel deteriorarea auzului dumneavoastra, datorat expunerii neasteptate la un volum excesiv. Pentru a preveni potențiala afectare a acuității auditive, evitați audiția îndelungată cu volumul la un nivel ridicat.
- Nu folositi castile in timpul sofatului, in timp ce conduceti motocicleta, bicicleta sau conduceti orice alt mijloc de transport.
- Nu utilizati castile in locuri in care incapacitatea de a auzi zgomotele inconjuratoare prezinta un risc marit (cum ar fi trecerile peste calea ferata, statii de tren, santierele de constructii sau pe drumurile circulatate de vehicule si biciclete).
- Nu pastrati aparatul la indemana copiilor.
- Nu demontati, nu modificati si nu incercati sa reparati singuri castile. În caz de deteriorare, contactați un punct de service autorizat pentru verificare / reparare.
- Nu supuneti castile la socuri mecanice.
- Păstrați un nivel moderat al volumului. Astfel, veți putea auzi sunetele exterioare și veți putea interacționa cu persoanele din jurul dumneavoastră.
- Daca simtiti un disconfort auditiv de orice fel, incetati imediat sa utilizati dispozitivul.
- Este strict interzis utilizarea si depozitarea setului cu casti in locuri cu temperatura mai mica -10°C sau peste 50°C, deoarece ar putea avea un efect negativ asupra produsului.

## Descrierea produsului



1. Casti
2. Microfon
3. **Vol- / ►**
  - Vol -
  - Piesa urmatoare
4. Buton **MF**:
  - Pornire/Oprire
  - Redare/pauza playback
  - Raspunde/respinge/terminare apel
  - Reapelare ultimul apel
  - Modul asociere
5. **Vol+ / ◀**
  - Vol +
  - Piesa anterioara
6. Port incarcare

## Incarcare

1. Înainte de încărcarea castilor, va rugăm să le opriți.
2. Conectați cablul USB în portul de încărcare căști; conectați celălalt capăt al cablului USB în încărcător USB. Încărcarea va porni, lumina roșie se va aprinde.
3. Când bateria este complet încărcată, lumina roșie se va stinge.

### **Atentie:**

- Utilizați doar cablul de încărcare furnizat, în caz contrar se poate deteriora produsul.
- Acest produs funcționează cu baterie reincarcabilă incorporată.
- Tensiune de încărcare: 5 V/100 mA.

## FUNCTIONARE

### **Pornire:**

Apasați și țineți apăsat butonul **MF**, până când Led-ul albastru palpaie; castile vor emite un sunet.

### **Asociere:**

Apasați și țineți apăsat butonul **MF**, până când Led-ul roșu și albastru palpaie alternativ; castile vor emite un sunet.

### **Oprire:**

Apasați și țineți apăsat butonul **MF**, până când Led-ul roșu se stinge; castile vor emite un sunet.

### **Asociați castile cu telefonul dvs. Mobil:**

1. Țineți dispozitivul în raza operațională Bluetooth.
2. Porniți castile.
3. Apasați și țineți apăsat butonul **MF** până când Led-ul roșu și albastru palpaie alternativ și intrați în modul de asociere Bluetooth.
4. Porniți funcția Bluetooth pe telefon (sau pe un alt dispozitiv)

si cautati dispozitive externe.

5. Selectati "BTE01" din lista dispozitivelor gasite; introduceti parola implicita: "0000" daca este necesar. Castile se vor conecta automat cu telefonul dvs. Castile vor emite un sunet in cazul unei asocieri reusite.

### **Nota:**

Deconectarea se va efectua automat daca dispozitivul iese din raza de actiune Bluetooth. Pentru reconectare, aduceti dispozitivul in raza operationala Bluetooth - se va reconecta automat. Cand dispozitivul se deconecteaza, se intra automat in modul de asociere.

### **Preluarea unui apel telefonic:**

Când primiți un apel, se aude un ton de apel în setul de căști. Apăsati butonul **MF** o dată pentru a răspunde la un apel sau preluati apelul prin telefonul mobil.

### **Respingere unui apel telefonic:**

Când primiți un apel, se aude un ton de apel în setul de căști. Apasati butonul **MF** de doua ori pentru a respinge un apel sau respingeti apelul prin telefonul mobil.

### **Inchide apel:**

Apasati butonul **MF** o data sau inchideti apelul prin telefonul mobil.

### **Reapelare ultimul apel:**

In modul de asteptare, apasati de doua ori butonul **MF** pentru a reapela ultimul apel.

### **Redare/pauza muzica:**

In timpul redarii muzicii, apasati butonul **MF** o data pentru redare/pauza muzica.

### **Reglare volum/ Selectare melodie:**

In timpul redarii muzicii, apasati butonul **Vol+** / **Vol-** pentru a regla volumul, apasati **◀/▶** pentru a selecta melodia urmatoare/anterioara.

## Depanare

1. Nu se poate efectua împerecherea cu telefonul mobil.  
Asigurați-vă că căștile sunt pornite și sunt în modul de asociere. Asigurați-vă că funcția Bluetooth a telefonului este activată.
2. Setul de căști nu este pornit.  
Încărcați acumulatorul căștilor.
3. Se poate schimba bateria?  
Acest produs funcționează cu baterie reincarcabilă incorporată. Pentru a preveni deteriorarea aparatului, NU scoateți bateria.
4. Căștile se deconectează de la telefonul mobil, chiar și atunci când sunt în raza lor de funcționare.  
Asigurați-vă că nu există obstacole între setul de căști și telefon, sau obiecte care reduc puterea semnalului Bluetooth.
5. Nu se poate regla volumul sau trece la melodia anterioară sau următoare de pe APP.  
Setările de software de muzică APP nu sunt compatibile cu setul de căști. Încercați să utilizați o altă aplicație pentru redare muzică.

## Specificatii

- Bluetooth: 4.1
- Raza de acțiune: până la 10 m
- Suport: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
- Timp de așteptare: până la 180 ore
- Timp de convorbire/redare muzică: până la 5 ore
- Răspuns în frecvență: 20 Hz - 22 kHz
- Temperatura de operare: -10°C ... 50°C

**Caracteristici:**

- Difuzor cu neodim
- Microfon incorporat
- Baterie Li-ion reincarcabila incorporata
- Asociere multipla (pana la 2 telefoane)
- Ușor și rezistent la stropire

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.

„Compania Lechpol declară că produsul KMP70BT este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Declarația pentru descărcare este postata pe site-ul [www.lechpol.eu](http://www.lechpol.eu)”



**Romania**

**Reciclarea corecta a acestui produs**

**(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)**



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclati in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.