

# **VIPOW<sup>®</sup>**

## **Wax LED candle**

**Bedienungsanleitung**

**DE**

**Owner's manual**

**EN**

**Instrukcja obsługi**

**PL**

**Manual de utilizare**

**RO**

## **INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA**

Inainte de prima utilizare cititi cu atentie manualul de instructiuni si pastrati-l pentru consultari ulterioare.

1. Lumanarea nu are flacara reala, este facuta din parafina. Nu incecati sa ii dati foc deoarece poate duce la vatamari corporale sau poate deteriora produsul.
2. Lumanarea este fragila. Acordati o atentie deosebita sa nu o scapati deoarece se poate sparge sau I se poate deteriora carcasa de ceara sau componentele interne.
3. Produsul este destinat pentru uz intern.
4. Produsul nu este o jucarie. Copii nu ar trebuie sa se joace cu acesta.
5. Pastrati acest produs departe de umezeala, umiditate, apa sau orice alt lichid. Evitati utilizarea/ depozitarea la temperaturi extreme. Nu expuneti produsul la lumina directa a soarelui sau la surse de caldura.
6. Nu utilizati acest produs daca a fost deteriorat sau daca nu functioneaza normal.
7. Nu incercati sa reparati singur acest produs. In caz de defectare, contactati un service autorizat pentru verificare/reparatie.
8. Curatati produsul cu un material textil moale si usor umed. Nu utilizati abrazivi sau agenti chimici pentru curatare.

## INSTALAREA BATERIILOR

1. Intoarceti lumanarea si deschideti capacul compartimentului pentru baterii.
2. Introduceti doua baterii tip C respectand polaritatea corecta, asa cum este indicat (bateriile nu sunt incluse).
3. Inchideti compartimentul pentru baterii.

### Nota:

- Nu amestecati baterii vechi cu baterii noi sau baterii de marci diferite.
- Scoateti bateriile daca produsul nu va fi folosit o perioada mai lunga de timp.
- Cand se descarca bateriile, lumanarea incepe sa lumineze intermitent. Inlocuiti bateriile vechi cu unele noi respectand instructiunile de mai sus.

## UTILIZARE

### Pornirea/oprirea

Glisati comutatorul in pozitia ON pentru a porni lumanarea. Glisati-l in pozitia OFF pentru a opri lumanarea.

### Temporizator

Glisati comutatorul in pozitia Timer pentru a activa functia Temporizator. Incepand de acum, lumanarea va ramane pornita timp de patru ore. Dupa aceasta perioada, lumanarea se va opri automat si va ramane oprita timp de 20 de ore. Dupa acest timp, aceasta va porni din nou inca 4 ore. Ciclul se va repeta atata timp cat comutatorul este pus in pozitia Timer.

Pentru a reseta temporizatorul, setati comutatorul in pozitia OFF si apoi din nou in pozitia Timer la ora de pornire dorita.

**SPECIFICATII**

	Culoare	Dimensiuni
LED0200	Ivory	76x130 mm
LED0200-1	Ivory	76x180 mm
LED0200-2	Ivory	76x230 mm
LED0201	Rustic black	76x130 mm
LED0201-1	Rustic black	76x180 mm
LED0202	Rustic white	76x130 mm
LED0202-1	Rustic white	76x180 mm
LED0203	Rustic pink	76x130 mm
LED0203-1	Rustic pink	76x180 mm

- Putere max.: 0,06 W
- Putere medie: 0,033 W
- Flux luminos: 4 lm
- Timp de iluminare: pana la 1000 h
- Functie temporizator
- Telecomanda (optional)
- Alimentare: 2 baterii tip C



**Romania**

**Reciclarea corecta a acestui produs (reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)**



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclați in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii institutiionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

**RO**

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.