

#### **ATENȚIE**

- Pentru a se evita apariția unor arsuri nedorite , nu atingeți varful pistolului când este încălzit
- Nu lăsați pistolul nesupravegheat .
- Pentru a preveni izbucnirea unui incendiu , nu folosiți aparatul în preajma surselor de combustibil și deconectați aparatul când nu-l utilizați.

#### **CARACTERISTICI:**

- Alimentare: 230 V AC, 50Hz
- Putere : 75W

#### **PRECAUȚII**

- Nu îl lăsați la îndemana copiilor .
- Nu folosiți pistolul dacă are cablul de alimentare deteriorat
- Evitați expunerea la foc sau socuri mecanice .
- Asigurați-vă că tensiunea de alimentare este corespunzătoare și că aparatul nu se supraîncalzește .
- Asigurați-vă că nu este folosit în medii cu umiditate excesivă ( ex: baie ) , pentru a preveni riscurile apariției electrocutării .
- După folosire, aparatul va rămâne cald un timp . După răcirea suficientă , el se poate depozita în ambalajul original .

#### **NOTA**

- La prima folosire , este posibil să iasă temporar fum, însă acesta va fi din ce în ce mai puțin pe măsură ce se încălzește; după aceasta nu va mai apărea fumul la utilizare .
- Nu răciți aparatul folosind apă , aceasta putând cauza daune sau arsuri . Așteptați răcirea naturală după folosire .
- Pentru a conferi durabilitate aparatului , nu curățați varful acestuia prin acțiune mecanică.
- Pentru curățarea varfului (ansei) în timpul lucrului, ștergeți varful acestuia pe un burete umed

#### **INTREȚINERE**

- Pastrati varful în condiții optime folosind colofoniu în timpul lipirii.
- Curățați varful după utilizare prin ștergerea acestuia cu un burete umed și lăsați aparatul în această stare dacă nu îl utilizați timp îndelungat, până la următoarea folosire.