

TSA0025

PREPARAT CURATARE FRIGIDER TEESA

Utilizare

Solutie de curatat frigiderul.

Elimină perfect murdăria și depozitele de grasime, lăsând suprafețele curate și strălucitoare.

Conform standardelor : SR EN 1276 : 2000, PN-EN 1650:2002, PN-EN 13697:2002.

Utilizare: pulverizati o cantitate suficienta de produs direct pe suprafata de curatat si indepartati mizeria cu ajutorul unui prosop de hartie.

Precautii : Iritant pentru ochi, sistemul respirator și pentru piele. Poate cauza reactii la contactul cu pielea. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați contactul cu pielea și ochii .

In caz de inghitire, consultați imediat *medicul* și *arătați-i ambalajul sau eticheta*.

Compoziția: fără clorură didecyldimetyloamoninum 20g / kg , glutaraldehydă 50 % incl 16g / kg : < 5 % EDTA Na .

Solutia de curatare este complet biodegradabila.